



1.
Vyjmutí tašek pro vložení kovové plotny č. 4. Na tomto návodu je znázorněno kladení tašky do šupiny, ale je možné též i do kladení korunového. Při korunovém kladení je však nutné dbát na položení kovové plotny vždy do spodní řady tašek, aby spodní hák u plotny byl zaháknut za lat.



2.
Uchopíme kovovou plotnu do ruky, druhou nadzvědneme horní tašky, vsuneme plotnu a zahákneme za lat. Pokud to takto nezvládnete, je nutné si odkrýt více tašek, aby se vám plotna lépe usazovala.



3.
Upřavíme rozestup pálených bobrovek, aby se nám tam kovová bobrovka vešla. Okraje kovové bobrovky mohou být mírně krytinou překryté.



4.
Po usazení plotny zatáhneme tašky zpět. Někdy tašky nezakrývají dostatečně svislé spoje krytiny a mohlo by zatéct (zejména u šupinového kladení).



5.
Proto se na horních taškách odříze bruszkou překážející část tašek. Nejdříve si vyměříme na tašce velikost výřezu a poté rozbrušovacím kotoučem potřebnou část oddělíme.



6.
Upravenou tašku vložíme na místo a vyzkoušíme.



7.
Případné nesrovnalosti upravíme.



8.
Pro obkrytí potřebujeme dvě takové tašky, zrcadlově stejně vyříznuté.



9.
Vyzkoušíme i druhou tašku, aby správně lícovala okolo držáku.



10.
Hotový a správně obkrytý držák - křídlo v šupinovém krytí. Obdobně upravíme i bobrovky při korunovém krytí. Pro úplnou jistotu zkонтrolujeme dostačné dotažení šroubů na kovové plotně - bobrovce kvůli těsnosti spoje.



11.
U plotny s držákem tyčového zachytávače není nutné překrývající tašky upravovat příznam.



12.
Úkázka kovové bobrovky s držákem mříže - sněholamu. Ani zde není nutné krytinu upravovat.



13.
Stejně tak u lopatkového zachytávače na kovové bobrovce.



14.
U držáku dřevěné kulatiny č. 8 překrývající tašky upravujeme, někdy vychází úprava dle obrázku. Podobně upravíme krytinu při použití kovové bobrovky s podpěrou stoupací plošiny, držákem solárních panelů nebo montážním žebříkovým a lanovým hákem.



MONTÁŽNÍ NÁVOD

Držák sněgových zachytávačů nebo podpěry plošiny na kovové bobrovce

(výrobky katalog. č.: 3, 4, 5, 7, 8, 11, 18)



PLATON spol. s r.o. | Rumburská 674, 407 77 Šluknov
tel.: 412 386 110 | fax: 412 386 627 | e-mail: strechy@platosro.cz
777 213 363 www.platosro.cz

PLATON
www.platosro.cz